

Elektroninen keittiövaaka – käyttöohje / Masterpro Foodies

Malli: BGMP-9058, EAN 6941349519768

Ominaisuudet

- Tarkkojen mittaustulosten varmistamiseksi vaaka on varustettu korkealuokkaisella sensorilla ja mikroprosessorilla.
- Pienin mitattavissa oleva paino 2g, maksimipaino 5 kg.
- Taaraustoiminto.
- Automaattinen virrankatkaisu.
- Alhaisen paristojännitteen varoitus.
- Näytön taustavalaisu LED-tekniikalla.
- Sisäilman lämpömittari ja ajastin (munakello).
- Kellonaikanäyttö.

Tekniset ominaisuudet

- Mittaustarkkuus 1 g.
- Tarvittavat paristot: 3 x AAA.
- Toimintalämpötila: 5-60 °C.
- Näyttötekniikka: LCD.

Keskeiset toiminnot

-  : Virtakytkin
- TARE: Taaraustoiminto
- UNIT: mittaussyksikön valinta (gramma, unssi, kilo, pauna)

Punnitus

1. Käynnistä vaaka virtakytkimestä. Näyttöön ilmestyy luku 0.
2. Valitse mittayksikkö painamalla toistuvasti UNIT-painiketta.
3. Aseta punnittava aines suoraan vaa'alle ja lue paino näytöltä TAI
4. jos aines on punnittava kulhossa, aseta ensin tyhjä kulho vaa'alle, nollaa kulhon paino painamalla "TARE" ja siirrä sen jälkeen punnittava aine kulhoon -> lue paino näytöltä.
5. Sammuta vaaka virtakytkimestä.

Kellonajan asetus

1. Paina "TIME"-näppäintä virran ollessa katkaistuna, kunnes tuntilukema näytössä alkaa vilkkua.
2. Sääda aikaa ylöspäin "TARE"-näppäimellä ja alaspäin "UNIT"-näppäimellä.
3. Paina "TIME"-näppäintä siirtyäksesi siirtyäksesi minuutteihin. Sääda kellonaika kuten kohdassa 2.
4. Paina lopuksi "TIME".

Virheviestit näytöllä ja pariston asentaminen / vaihto

- "EEEE" tarkoittaa, että vaa'alla on liikaa painoa.
- "LO" tarkoittaa, että paristojännite on alhainen, vaihda paristot. Paristoluukku on laitteen pohjassa.

Käyttövinkkejä

- Aseta vaaka puhtaalle, tasaiselle ja kovalle alustalle. Vain näin mittaustulokset ovat tarkkoja.
- Maksimipaino, joka voidaan punnita, on 5 kg mukaan lukien taarauksella nollatut välivaiheet.
- Älä altista vaaka kosteudelle, kuumalle tai kylmälle.
- Vaa'an painaminen tai pudottaminen voi aiheuttaa vaa'an rikkoutumisen.
- Puhdista vaaka ainoastaan kosteutettua pehmeää liinaa käyttäen.
- Vaaka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisessa toiminnassa.
- Jos mittaustulos vaikuttaa väärältä, tarkista paristojen ja paristokotelon kunto. Tarvittaessa puhdista paristokotelo ja vaihda paristot.

Elektronisk köksvåg – bruksanvisning / Masterpro Foodies

Modell: BGMP-9058, EAN 6941349519768

Egenskaper

- För att säkra noggranna mätresultat är vågen försedd med en högklassig sensor och mikroprocessor.
- Minsta mätbara vikt 2 g, maximivikt 5 kg.
- Tarafunktion.
- Automatisk avstängning.
- Varning för låg batterispänning.
- Bakgrundsbelysning av displayen med LED-teknik.
- Termometer för inomhustemperaturen och timer (äggklocka).
- Tidsvisning.

Tekniska egenskaper

- Mätnoggrannhet 1 g.
- Batterier: 3 x AAA.
- Brukstemperatur: 5–60 °C.
- Displayteknik: LCD.

Viktiga funktioner

- : Strömbrytare
- TARE: Tarafunktion
- UNIT: Val av måttenhet (gram, uns, kilo, pund)

Vägning

6. Aktivera vågen med strömbrytaren. Talet 0 visas på displayen.
7. Välj måttenhet genom att upprepade gånger trycka på knappen UNIT.
8. Placera det som ska vägas direkt på vågen och avläs vikten i displayen ELLER
9. om materialet måste vägas i en skål, ställ först den tomma skålen på vågen, nolla skålens vikt genom att trycka på "TARE" och lägg därefter det material som ska vägas i skålen -> avläs vikten på displayen.
10. Stäng av vågen med strömbrytaren.

Inställning av klockslaget

5. Tryck på knappen "TIME" när strömmen är avstängd ända tills timmarna i displayen börjar blinka.
6. Reglera tiden uppåt med knappen "TARE" och nedåt med knappen "UNIT".
7. Tryck på knappen "TIME" för att övergå till minuter. Ställ in klockslaget såsom i punkt 2.
8. Tryck till slut på "TIME".

Felmeddelanden i displayen och insättning / byte av batteri

- "EEEE" betyder att vikten på vågen är för stor.
- "LO" betyder att batterispänningen är låg, byt batterier. Batteriluckan finns i enhetens botten.

Användningstips

- Ställ vågen på ett rent, jämnt och hårt underlag. Bara på så sätt är mätresultaten noggranna.
- Den maximivikt som kan vägas är 5 kg inklusive de mellanskeden som nollats med tarafunktionen.
- Utsätt inte vågen för fukt, hetta eller kyla.
- Om man trycker på vågen eller tappar den kan vågen gå sönder.
- Rengör vågen bara med en fuktad mjuk duk.
- Vågen är avsedd för hushållsbruk och ska inte användas i kommersiell verksamhet.
- Kontrollera batteriernas och batterifackets skick om mätresultatet verkar vara felaktigt. Putsa vid behov batterifacket och byt batterierna.

